| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | Tv | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| | Power | | Power |
| | World | LIST SMART | Smart / List |
| | [≡]/Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| | Music/Movie/Phot | TITLE SOUND | Sound / Title |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 ABC | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 DEF | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 GHI | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 JKL | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 MNO | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 PQRS | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 TUV | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 WXYZ | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| SOURCE | Source/Games | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | Recall | SHIFT + RETURN BACK | Shift + Back / Return |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| V | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| P | PR+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| V | Vol - | VOL − | Vol - |
| i | i | ANGLE INFO | Info / Angle |
| P | PR- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| Q. MENU | Q. Menu | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |

| Original | | Substitut | | Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return | | | | |
| | Down | | Down | | | | |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear | | | | |
| | [ ≡] . . | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / | | | | |
| LANG | Lang | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | | | |
| | O/ * | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | | | |
| | Q. . / * | FORMAT PICTURE | Picture / Format | | | | |
| | Play | SLOW | Play / Slow | | | | |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold | | | | |
| | << | TUNE- | << / Tune- | | | | |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ | | | | |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | | | |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode | | | | |
| | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | | | |
| | [ - O- ] | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |