Original	Substitut	Original	Substitut
Standby	Power	Vol +	Vol +
Energy/Saving	Text / Goto	FAV/Mark	Fav / Marker / PC
AV Mode	Shift + AV / Input / RDS	CH+	CH+ / Page+
Input	AV / Input / RDS	Vol -	Vol -
TV	TV/Radio /	3D	Shift + 3
1	1	CH-	CH- / Page-
2	2	Mute	Mute / Dimmer
3	3	Premium Smart	Shift + Smart / List
4	4	Home Smart Tv	Smart / List
5	5	Q.Menu/3D	Menu / Home
6	6	Up	Up
7	7	Left	Left
8	8	Enter	OK
9	9	Right	Right
-/List	Guide / EPG / -/--	Down	Down
0	0	Back	Back / Return
Q.View	Display / Media	Sleep	Sleep / Timer

Original		Substitut		Original	Substitut
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
LIVE TV	Live TV	SURROUND	Eject / Surround		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
RATIO	Ratio	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
SIMPLINK	Simplink	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
MY APPS	My Apps	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
WIDGETS	Widgets	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools		