Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	[≡]	Text
Mute	Mute	Guide	Guide
V. Format	Format	Exit	Exit
Sleep	Sleep	Up	Up
FAV	Pre Ch	Down	Down
Tv/ ♫	TV/ R	Right	Right
AV	AV	Left	Left
SAT	Media	OK	Ok
Zoom	Eject	↑	Shift + Up
Camera	Smart	↓	Shift + Down
Vol +	Vol +	Red	Red
Vol -	Vol -	Green	Green
CH+	Ch +	Yellow/ Audio	Yellow
CH-	Ch -	Blue/ [. . .]	Blue
Info	Info	1	1
Back	Back	2	2
Menu	Menu	3	3

Original		Substitut	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
I ≡>	SETTINGS OPT	Opt i ons	
V	AD SUBT	Subt	
Pl ay	PLAY MODE	Pl ay	
St op		St op	
Pause		Pause	
Rec	REC MODE	Rec	
<<		<<	
>>		>>	
I <<		I <<	
>>I		>>I	

Original		Substitut	
I >	SOUND DUAL	Dual	
>I <	ECO 3D	3D	
[I]	DISC NAV LIST	Li st	
[I - >]	E-MANUAL D.MENU	D. Menu	