Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	S. Mode	Sound / Title
Mute	Mute / Dimmer	CH+	CH+ / Page+
1	1	CH-	CH- / Page-
2	2	Source	AV / Input / RDS
3	3	Up	Up
4	4	Left	Left
5	5	OK	OK
6	6	Right	Right
7	7	Exit	Exit / Cancel / Clear
8	8	Down	Down
9	9	Menu	Menu / Home
0	0	Rec	Rec / Rec Mode
CH.List	Smart / List	Timeshift	Display / Media
Recall	Back / Return	Timer	Shift + Sleep / Timer
Vol +	Vol +	Rec. List	Shift + Rec / Rec Mode
Vol -	Vol -	Red/ DVD Setup	Red / Netflix / Search
PIC. Mode	Picture / Format	Green/ Repeat	Green / APP / Repeat

Original		Substitut	
Yellow/Languag	LANGUAGE	Yellow / YouTube / Repeat	YouTube / REPEAT A-B
Blue/DVD Menu	DVD-MENU	Blue / Prime Video / Random	Prime Video / RANDOM
Title/Aspect	TITLE / ASPECT	Guide / EPG / -/--	-/-- / GUIDE EPG
Zoom/Tv/Radio	ZOOM / TV/RADIO	TV/Radio /	PROGRAM / TV/RADIO
Sleep	SLEEP	Sleep / Timer	TIMER / SLEEP
Subtitle	SUBTITLE	Subtitle / EQ	EQ / SUBTITLE
Prog/Index	PROG / INDEX	D.Menu / Top	TOP MENU / D.MENU
A-B/Reveal	A-B / REVEAL	Setup / OPT /	OPT-TOOLS / SETUP
Step/Audio	STEP / AUDIO	Audio / Lang I/II	LANG I/II / AUDIO
Info/Display	INFO / DISPLAY	Info / Angle	ANGLE / INFO
Text	TEXT	Text / Goto	GOTO / TEXT
Eject	TEXT	Eject / Surround	SURROUND
Size	SIZE	Zoom / Size	SIZE / ZOOM
Play	SIZE	Play / Slow	SLOW
Subpage	SUBPAGE	Fav / Marker / PC	PC / FAV MARKER
Pause	SUBPAGE	Pause / Step / Freeze	STEP-FREEZE
Hold	HOLD	SHIFT + HOLD	Shift + Stop / Hold

Original		Substitut	
Stop	HOLD	Stop / Hold	HOLD
I<<		I<< / Preset-	PRESET-
>>I		>>I / Preset+	PRESET+
<<		<< / Tune-	TUNE-
>>		>> / Tune+	TUNE+