Mandis shop

Yamaha VR09390

Original		Substitut	
POWER	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PHONO	Phono	DVD 2	2
I<< CD	I<< CD	PRESET-	I<< / Preset-
>>I CD	>>I CD	PRESET+	>>I / Preset+
PLAY	Play CD	SLOW	Play / Slow
CD	CD	CD - STB 3	3
<< CD	<< CD	TUNE-	<< / Tune-
>> CD	>> CD	TUNE+	>> / Tune+
PAUSE/STOP	Pause CD	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
PAUSE/STOP	Stop CD	HOLD	Stop / Hold
DISC SKIP	Disc Skip CD	SURROUND	Eject / Surround
PRESET -	Preset - Tuner	CH PAGE -	CH- / Page-
PRESET -	Preset - Tuner	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
PRESET +	Preset + Tuner	CH PAGE +	CH+ / Page+
PRESET +	Preset + Tuner	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
A/B/C/D/E	A/B/C/D/E Tuner	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Substitut	
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
DIR A	Dir A Tape	HOME MENU	Menu / Home
DECK A/B	Deck A/B Tape	LIST SMART	Smart / List
DIR B	Dir B Tape	ANGLE INFO	Info / Angle
TAPE	Tape	TAPE 5	5
<<	<< Tape		Left
PLAY	Play Tape	OK	OK
>>	>> Tape		Right
REC PAUSE	Rec Pause Tape		Up
STOP	Stop Tape		Down
REC MUTE	Rec Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +

https://mandis.ch/Yamaha/10223-1808/manuel-de-substitution-pour-Yamaha-VR09390-VR09390.htm