Original		Substitut		Original		Substitut	
	Power		Power		Vol -		Vol -
	Source		AV / Input / RDS		World/Internet		Smart / List
	1		1		PR-		CH- / Page-
	2		2		Menu		Menu / Home
	3		3		Q. Menu		D. Menu / Top
	4		4		Up		Up
	5		5		Left		Left
	6		6		OK		OK
	7		7		Right		Right
	8		8		Down		Down
	9		9		Back		Back / Return
	TV		TV/Radio /		Exit		Exit / Cancel / Clear
	0		0		i		Info / Angle
	Recall	+	Shift + Back / Return		Camera/Music/Ph		Picture / Format
	Vol +		Vol +		Guide		Guide / EPG / -/--
	Mute		Mute / Dimmer		*/o	+	Shift + Guide / EPG / -/--
	PR+		CH+ / Page+		*/o..		Fav / Marker / PC

Original		Substitut	
[≡] / Text		Text / Goto	
Red		Red / Netflix / Search	
Green		Green / APP / Repeat	
Yellow		Yellow / YouTube / Repeat	
Blue		Blue / Prime Video / Random	
Lang		Audio / Lang I/II	
[≡] ..		Shift + Text /	
[-o-]		Setup / OPT /	
<<		<< / Tune-	
Pause		Pause / Step / Freeze	
>>		>> / Tune+	
Rec		Rec / Rec Mode	
Play		Play / Slow	
Stop		Stop / Hold	