Original		Substitut	
POWER	Power		Power
TV/SAT	TV/SAT	TIMER AV	AV
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SAT	SAT	HOME SMART	Smart
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide

Original		Substitut	
RECALL	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	CH/Page+	+ CH	Ch +
	CH/Page-	CH −	Ch -
TTX	Red	A	Red
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
SUB.T	Green	B	Green
SUB.T	SUB. T	AD SUBT	Subt
ZOOM	Yellow	C	Yellow
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject

Original		Substitut	
MP	Blue	D	Blue
MP	MP	ECO 3D	3D
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
PAUSE	Pause	II	Pause
REC	Rec	REC MODE	Rec
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
P/N	P/N	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
POS	POS	APP MEDIA	Media
T/S	T/S	SETTINGS OPT	Options
	<<	<<	<<
	>>	>>	>>
OK	Play	PLAY MODE ▶	Play
OK	Stop	■	Stop

Original	Substitut