Original		Substitut	
	Power		Power
	Input		AV
	[. . .]		Subt
	MHEG/ Cancel		TV/ R
	[1l 2]		3D
	[<>]		Format
	Red/ Demo		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
	Option		Options
	Guide		Guide
	Menu		Menu
	[≡]		Text
	OK/ List		Ok
	Up		Up
	Down		Down

Original		Substitut	
	Right		Right
	Left		Left
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	Mute		Mute
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0

Original		Substitut	
[i+]		Info	
P↔P		Pre Ch	
Ambilight		Smart	
Ambilight Mode		Media	

Original		Substitut	