Original		Substitut	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
1	1/Slow-	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3/Slow+	CD-STB 3	3
4	4/Shuttle-	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6/Shuttle+	TUNER 6	6
7	7/V-Lock Down	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9/V-Lock Up	BLUETOOTH 9	9
CLR/RST	CLR/RST	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0/F.ADV	HDMI-SAT 0	0
INDEX	Index	ANGLE INFO	Info / Angle
A.TRK	A.TRK	LIST SMART	Smart / List
IPC	IPC	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
INPUT REPEAT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original		Substitut	
INPUT REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TRK	TRK+	PRESET+	>>I / Preset+
PROG	Prog+	CH PAGE +	CH+ / Page+
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TRK	TRK-	PRESET-	I<< / Preset-
PROG	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
■	Stop	HOLD	Stop / Hold
►II	Play	SLOW	Play / Slow
►II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
◄	Left	◄	Left
OK	OK	OK	OK

Original	Substitut	Original	Substitut
Right	Right		
Down	Down		
Speed	Picture / Format		
DUB	Sound / Title		
TV/VCR	TV/Radio /		
Timer	Sleep / Timer		