Original		Substitut	
Power		Power	
Mute		Mute / Dimmer	
Hold		Stop / Hold	
♫		Sound / Title	
Sub		Subtitle / EQ	
16:9		Picture / Format	
TV/TX		TV/Radio /	
Double		D.Menu / Top	
[ ]		Setup / OPT /	
Mix		Text / Goto	
AV		AV / Input / RDS	
Menu		Menu / Home	
Up		Up	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
Down		Down	

Original		Substitut	
Swap		Back / Return	
Vol +		Vol +	
PP		Smart / List	
PR+		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
PR-		CH- / Page-	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
-/--		Guide / EPG / -/--	
0		0	

Original		Substitut		Original	Substitut
	Violet	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow/Timer	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	Update	SHIFT + OK	Shift + OK		
	Reveal	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return		
	P100	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0		