| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Power | Power | 4 | 4 |
| Red/ ↑ | Red / Netflix / Search | 5 | 5 |
| green/ ↓ | Green / APP / Repeat | 6 | 6 |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | 7 | 7 |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | 8 | 8 |
| Exit | Exit / Cancel / Clear | 9 | 9 |
| [ ≡o] | Sleep / Timer | P<P/ Swap | Picture / Format |
| [ ≡+] | Stop / Hold | 0 | 0 |
| [ ≡x] | Smart / List | -/-- | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| [ ≡] | Text / Goto | Vol - | Vol - |
| [ / ≡] | Setup / OPT / | Vol + | Vol + |
| [ ≡♦] / [ +] / Wide | Menu / Home | Mute | Mute / Dimmer |
| [ ≡?] | Shift + Info / Angle | P- | CH- / Page- |
| [ ≡i ] / Guide | Guide / EPG / -/-- | P+ | CH+ / Page+ |
| 1 | 1 | [i] / Info | Info / Angle |
| 2 | 2 | Tv/ DTV | TV/ Radio / |
| 3 | 3 | [AV] / Source | AV / Input / RDS |

| Original | | Substitut | | Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I - I I | | Audi o / Lang I/I I | | | | |
| | PP | | Back / Ret ur n | | | | |
| | Up | | Up | | | | |
| | Lef t | | Lef t | | | | |
| | OK | | OK | | | | |
| | Ri ght | | Ri ght | | | | |
| | M | | D. Menu / Top | | | | |
| | Down | | Down | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |