Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	4	4
Red/ ↑	Red / Netflix / Search	5	5
green/ ↓	Green / APP / Repeat	6	6
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	7	7
Blue	Blue / Prime Video / Random	8	8
Exit	Exit / Cancel / Clear	9	9
[≡o]	Sleep / Timer	P<P/ Swap	Picture / Format
[≡+]	Stop / Hold	0	0
[≡x]	Smart / List	-/--	Shift + Guide / EPG / -/--
[≡]	Text / Goto	Vol -	Vol -
[/ ≡]	Setup / OPT /	Vol +	Vol +
[≡♦] / [+] / Wide	Menu / Home	Mute	Mute / Dimmer
[≡?]	Shift + Info / Angle	P-	CH- / Page-
[≡i] / Guide	Guide / EPG / -/--	P+	CH+ / Page+
1	1	[i] / Info	Info / Angle
2	2	Tv/ DTV	TV/ Radio /
3	3	[AV] / Source	AV / Input / RDS

Original		Substitut		Original		Substitut	
	I - I I		Audi o / Lang I/I I				
	PP		Back / Ret ur n				
	Up		Up				
	Lef t		Lef t				
	OK		OK				
	Ri ght		Ri ght				
	M		D. Menu / Top				
	Down		Down				