Mandis shop

EUR511380

Original		Substitut	
	Power		Power
	[+]	DISPLAY INFO	I nf o
	Mut e	MUTE	Mut e
TV/AV	Tv/ AV	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Down		Down
+	+		Ri ght
-	-		Lef t
	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
+	Vol +	+ VOL	Vol +
-	Vol -	VOL −	Vol -
F	F	TOP MENU MENU	Menu
N	N	CLEAR EXIT	Exi t
	Ti mer	SHIFT + TIMER AV	Shi f t + AV
1	1	1	1
2	2	2	2

Original		Substitut	
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
VCR 0	0	0	0
C	C	C	Yel l ow
-/--	- / - -	-/-- GUIDE	Gui de