Original		Substitut	
	Power		Power
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Play	SLOW	Play / Slow
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
FIND	Find	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
ADJUST	III / Adjust	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
OK	OK	OK	OK
	Up		Up
	Down		Down

Original		Substitut	
	Right		Right
	Left		Left
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Back	RETURN BACK	Back / Return
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
	Vol -	VOL -	Vol -
	Vol +	VOL +	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1.@	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
DEF 3	3	CD-STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
MNO 6	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX-HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8

Original		Substitut		Original		Substitut	
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				