# Mandis shop

# JVC RM-SUXV10E

| Original | Substitut |
|---|---|
| Power | Power |
| Sleep | Sleep |
| Display | Info |
| FM Mode | TV/R |
| Auto Preset | Media |
| AUX | Red |
| <> Tape | Green |
| FM/AM | Yellow |
| Play CD | Play |
| Pause CD | Pause |
| CD Eject | Pre Ch |
| I<< | I<< |
| >>I | >>I |
| Stop | Stop |
| Set | Ok |
| Up | Up |
| Down | Down |

| Original | Substitut |
|---|---|
| Right | Right |
| Left | Left |
| Repeat | Text |
| Program | Shift + Sleep |
| Random | Options |
| AHB PRO | Format |
| Bass | Dual |
| Treble | Subt |
| Cancel | Back |
| Vol - | Vol - |
| Vol + | Vol + |