Original		Substitut	
POWER	Power		Power
SOURCE	Sour ce	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TTX/MIX	TTX/ M X	REPEAT TEXT	Text
PRE-CH	PRE- CH	FAV PRE-CH	Pr e Ch
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
P	PR+	+ CH	Ch +

Original		Substitut	
P	PR-	CH −	Ch -
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
CH LIST	Ch. Li st	DISC NAV LIST	Li st
MEDIA.P	Medi a. P	APP MEDIA	Medi a
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Gui de	-/-- GUIDE	Gui de
TOOLS	Tool s	SETTINGS OPT	Opt i ons
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
RETURN	Ret ur n	RETURN BACK	Back
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
	Ent er	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
A	Red	A	Red
B	Gr een	B	Gr een

Original		Substitut	
C	Yellow	C	Yellow
D	Blue	D	Blue
P.MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
I-II DUAL	Dual I/II	SOUND DUAL	Dual
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
P.SIZE	P. Size	PICTURE FORMAT	Format
SUBT	Subt.	AD SUBT	Subt
<<	<<	<<	<<
Pause	Pause	Pause	Pause
>>	>>	>>	>>
Rec	Rec	REC MODE	Rec
Play	Play	PLAY MODE	Play
Stop	Stop	Stop	Stop

Original	Substitut