Original	Substitut
Power	Power
Power Tv	SHIFT + Power — Shift + Power
Input Tv	TIMER AV — AV
Open/Close	ZOOM Eject
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
AUDIO — Audio	SOUND DUAL — Dual
SUBTITLE — Subtitle	AD SUBT — Subt
Vol +	VOL + — Vol +

Original	Substitut
Vol -	VOL - — Vol -
♥	FAV PRE-CH — Pre Ch
Red	A — Red
Green	B — Green
Yellow	C — Yellow
Blue	D — Blue
TOP MENU — Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU — Shift + Menu
POP UP/MENU — Pop Up/Menu	TOP MENU MENU — Menu
RETURN — Return	RETURN BACK — Back
OPTIONS — Options	SETTINGS OPT — Options
OK	OK — Ok
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
HOME — Home	HOME SMART — Smart
I <<	<<

Original		Substitut	
	>>I		>>I
	Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>
	Pl ay		Pl ay
	St op		St op
	Di spl ay		I nf o
	SEN		TV/ R

Original	Substitut