Original		Substitut	
Power	Power	Power	
Source	Source	HOME SMART	Smart
LIST	List	DISC NAV LIST	List
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/--	0	0	0
AV	AV	TIMER AV	AV
FAV.	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
Menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original		Substitut	
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
PRESETS	Presets	PICTURE FORMAT	Format
Up	Up	Up	
Down	Down	Down	
ZOOM+	Right / Zoom+		Right
ZOOM-	Left / Zoom-		Left
OK	OK	OK	Ok
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
- VOL	Vol -	- VOL	Vol -
Mute	Mute	MUTE	Mute
+ PR	PR+	+ CH	Ch +
- PR	PR-	- CH	Ch -
Lang	Red/ O) Lang	A	Red
Subtitles	Green/ Subtitle	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Original		Substitut		Original		Substitut	
	Bl ue	D	Bl ue				
TEXT	Text / Vi ol et	REPEAT TEXT	Text				
STOP	St op Text	SOUND DUAL	Dual				
TEXT ???	??? Text	AD SUBT	Subt				
ZOOM	Zoom Text	ZOOM	Ej ect				
Digital Media	Medi a/ Di gi t al	APP MEDIA	Medi a				
T-LINK	T- Li nk	SEARCH TV/R	TV/ R				
	<<	<<	<<				
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay				
	>>	>>	>>				
	Rec	REC MODE	Rec				
	St op		St op				
	Pause		Pause				

Original		Substitut	
	Power		Power
AV	AV	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/--	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
Menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up

Original		Substitut	
	Down		Down
ZOOM+	Right / Zoom+		Right
ZOOM-	Left / Zoom-		Left
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
Mute	Mute	MUTE	Mute
PRESETS	Presets	PICTURE FORMAT	Format
PR	PR+	CH +	Ch +
PR	PR-	CH -	Ch -
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
Lang	Red/ O) Lang	A	Red
Subtitles	Green/ Subtitle	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TEXT	Text / Violet	REPEAT TEXT	Text

Original		Substitut		Original		Substitut	
	Play	PLAY MODE	Play				
	Stop		Stop				
	Rec	REC MODE	Rec				
	Pause		Pause				
	>>		>>				
	<<		<<				