Mandis shop

Samsung BN5900788B

Original		Substitut	
	Power		Power
	-		Left
	-	VOL	Vol -
	Up		Up
	Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Down		Down
	Down	CH PAGE −	CH- / Page-
	+		Right
	+	VOL +	Vol +

Original	Substitut

https://mandis.tv/samsung-bn5900788b-remote-control-substitution-for-samsung-bn5900788b