| Original | Substitut |
|---|---|
| Power | Power |
| Stop | Stop / Hold |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| << | << / Tune- |
| Play | Play / Slow |
| >> | >> / Tune+ |
| Source | AV / Input / RDS |
| TV | TV/Radio / |
| [I<>I]/Format | Picture / Format |
| Home | Menu / Home |
| Smart Tv | Smart / List |
| List | Display / Media |
| List | Shift + Smart / List |
| [i]/Info | Info / Angle |
| Up | Up |
| Left | Left |

| Original | Substitut |
|---|---|
| OK | OK |
| Right | Right |
| Adjust | D.Menu / Top |
| Down | Down |
| Options | Setup / OPT / |
| Back | Back / Return |
| CH- | CH- / Page- |
| CH+ | CH+ / Page+ |
| Vol - | Vol - |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Vol + | Vol + |
| Red | Red / Netflix / Search |
| Green | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |

| Original | | Substitut | | Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 | | | | |
| 4 GHI | 4 | VIDEO 4 | 4 | | | | |
| 5 JKL | 5 | TAPE 5 | 5 | | | | |
| MNO 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | | | |
| 7 PQRS | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | | | |
| 8 TUV | 8 | USB 8 | 8 | | | | |
| WXYZ 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | | | |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | | | |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |