Original		Substitut	
POWER	Power		Power
TV/DTV	Tv/DTV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
PRE-CH	PRE-CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Vol +	VOL +	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Substitut	
	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
W.LINK	W Link	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Substitut		Original		Substitut	
	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO / TEXT	Text / Goto				
P.SIZE	P.Size	SIZE / ZOOM	Zoom / Size				
DMA	DMA	TOP MENU / D.MENU	D.Menu / Top				
E.MODE	E.Mode	FORMAT / PICTURE	Picture / Format				
CH LIST	CH.List	LIST / SMART	Smart / List				
SUBT.	SUBT.	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ				
<<	<<	TUNE- / <<	<< / Tune-				
Pause	Pause	STEP-FREEZE / II	Pause / Step / Freeze				
>>	>>	TUNE+ / >>	>> / Tune+				
	Rec	REC MODE / ●	Rec / Rec Mode				
	Play	SLOW / ▶	Play / Slow				
	Stop	HOLD / ■	Stop / Hold				