Mandis shop

Grundig 720117137700

Original		Substitut	
ON OFF	On/Off	Power	
SNOOZE	Snooze	LIST SMART	Smart / List
FUNCTION	Function	HOME MENU	Menu / Home
▶II	Play/Pause	SLOW ▶	Play / Slow
BAND	Band	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PTY	PTY	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
+	Vol+	+ VOL	Vol+
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
FSM	FSM	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
NAP	NAP	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
☼	*	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
⏮	I<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏭	>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
INTRO/REPEAT	Intro/Repeat/Time	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TUNING/ ALBUM/ADJ	Tuning/Album/ADJ . UP	▲	Up
WEC	WEC	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List

Original		Substitut	
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
—	Vol-	VOL —	Vol-
P/RANDOM	P/Random/Time	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
TUNING/ ALBUM/ADJ	Tuning/Album/ADJ . Right	▶	Right
🔇	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
DSC	DSC	GOTO TEXT	Text / Goto
USB	USB	USB 8	8
FM MODE	FM Mode	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /

https://mandis.cat/ca/Grundig/1055119-19500-comandament-de-substitucio-per-Grundig-720117137700.html