Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	9	9
Mute	Mute / Dimmer	Text	Text / Goto
PIP-	Shift + CH- /	0	0
PIP	Zoom / Size	AV	AV / Input / RDS
PIP+	Shift + CH+ /	i	Info / Angle
Wide	Picture / Format	Vol +	Vol +
Swap	Smart / List	Tv/Radio	TV/Radio /
Lang(AD)	Audio / Lang I/II	PR+	CH+ / Page+
Timers	Sleep / Timer	Vol -	Vol -
1	1	FAV	Fav / Marker / PC
2	2	PR-	CH- / Page-
3	3	Red	Red / Netflix / Search
4	4	Green	Green / APP / Repeat
5	5	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
6	6	Blue	Blue / Prime Video / Random
7	7	Guide	Guide / EPG / -/--
8	8	Up	Up

Original	Substitut	Original	Substitut
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Menu	Menu / Home		
Down	Down		
Back/P<P	Back / Return		
Subtitle	Subtitle / EQ		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
LIB	Setup / OPT /		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Rec	Rec / Rec Mode		