Original		Substitut	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
AUDIO	Audio/O))	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle/[...]	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle/Camera	SETTINGS OPT	Options
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
ENTER	Enter	OK	Ok

Original		Substitut	
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
SETUP	Setup	REPEAT TEXT	Text
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Play	PLAY MODE	Play
ENTER	Enter	SHIFT + OK	Shift + Ok
<<</<I/<II	<<</<I/<II		<<
II>/I>/>>	II>/I>/>>		>>
I<<	I<<		I<<
	Pause		Pause
	Stop		Stop
>>I	>>I		>>I
PLAY MODE	Play Mode	SEARCH TV/R	TV/R

Original	Substitut	Original	Substitut
SURROUND Surround	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual		
ZOOM Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏ Shift + Eject		
DISPLAY Display	DISPLAY INFO Info		