Original		Substitut	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	V. Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	II	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
A/R	A/R	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Substitut	
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
P+	Up		Up
P+	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
V-	Left		Left
V-	Vol -	VOL	Vol -
OK LIST	OK/List	LIST SMART	Smart / List
OK LIST	OK/List	OK	OK
V+	Right		Right
V+	Vol +	VOL	Vol +
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
P-	Down		Down

Original	Substitut	Original	Substitut
P-	CH- / Page-		
i	Info / Angle		
Red/F1	Red / Netflix / Search		
Green/F2	Green / APP / Repeat		
Yellow/F3	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/F4	Blue / Prime Video / Random		
SAT	SHIFT + 0		
AUX	SHIFT + 7		