Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	9	9
Open/Close	Eject / Surround	Vol + Tv	Vol +
Power Tv	Shift + Power	AV	AV / Input / RDS
TV/DVD	Smart / List	0	0
3D Surr	Shift + Eject / Surround	Mute Tv	Mute / Dimmer
PIP	Picture / Format	Vol - Tv	Vol -
AV Tv	Shift + AV / Input / RDS	O))))/Audio	Audio / Lang I/II
1	1	[...]/Subtitl	Subtitle / EQ
2	2	Camera/Angle	Info / Angle
3	3	Rec	Rec / Rec Mode
PR+ Tv	CH+ / Page+	Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
4	4	Timer Rec	Sleep / Timer
5	5	<< Scan	<< / Tune-
6	6	Scan >>	>> / Tune+
PR- Tv	CH- / Page-	I<< Skip	I<< / Preset-
7	7	Skip >>I	>>I / Preset+
8	8	Pause/Step	Pause / Step / Freeze

Original		Substitut	
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
HOME	Home	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Up		Up
MENU/LIST	Menu/List	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
TIMESHIFT	Lock/Timeshift	GOTO TEXT	Text / Goto
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DUBBING	Dubbing	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
I.SKIP	I.Skip	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Substitut	
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
CHP ADD	CHP ADD	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
THUMBNAIL	Thumbnail	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear