Original		Substitut	
POWER	Power		Power
	[?]	PICTURE FORMAT	Format
TV/RAD	Tv/ Radio	SEARCH TV/R	TV/ R
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
RATIO	[ ]/ Ratio	ECO 3D	3D
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Substitut	
LIST	List	DISC NAV LIST	List
Q.VIEW	Q. View	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SETTINGS	Settings	SETTINGS OPT	Options
Q.MENU	Q. Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
AD PIP	PIP/ AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
P	PR+	+ CH	Ch +

Original		Substitut	
P	PR-	CH –	Ch -
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
T.OPT	T. Opt	SHIFT +	SETTINGS OPT Shift + Options
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>

Original	Substitut