Mandis shop

Philips 242254900908

Original		Substitut	
	Power		Power
DISC MENU	Menu/ DSC	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Di spl ay	DISPLAY INFO	I nf o
RETURN TITLE	Ti t l e/ Retur n	RETURN BACK	Back
SETUP	Set up	SETTINGS OPT	Opti ons
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
OK	OK	OK	Ok
PREV	I <		I <<
NEXT	>I		>>I
PLAY/PAUSE	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
PLAY/PAUSE	Pause		Pause
STOP	St op		St op
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
1	1	1	1

Original		Substitut	
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SUBTITLE	Subti t l e	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audi o	SOUND DUAL	Dual
ZOOM	Zoom	ZOOM	Ej ect
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
REPEAT A-B	Repeat A-B	SEARCH TV/R	TV/ R