Mandis shop

Philips 996596001842

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Info	Info / Angle
Stop	Stop / Hold	Options	Shift + Setup / OPT / Tools
Pause	Pause / Step / Freeze	Back	Back / Return
Rec	Rec / Rec Mode	List	Smart / List
<<	<< / Tune-	Up	Up
Play	Play / Slow	Down	Down
>>	>> / Tune+	Right	Right
Tv Guide	Guide / EPG / -/--	Left	Left
Setup	Setup / OPT /	Ok	OK
Format	Picture / Format	Vol +	Vol +
Sources	AV / Input / RDS	Vol -	Vol -
Exit	Exit / Cancel / Clear	Mute	Mute / Dimmer
Home	Menu / Home	CH+	CH+ / Page+
Red	Red / Netflix / Search	CH-	CH- / Page-
Green	Green / APP / Repeat	1	1
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	2	2
Blue	Blue / Prime Video / Random	3	3

Original		Substitut		Original	Substitut
4 GHI	4	VIDEO 4	4		
5 JKL	5	TAPE 5	5		
MNO 6	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9		
0 ␣	0	HDMI - SAT 0	0		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		