Original		Substitut	
Source	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Power	Power	Power	Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
ECO	Eco	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
0	0	HDMI - SAT 0	0
Guide	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
Exit	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Substitut	
Zoom -	Left / Zoom-	◀	Left
OK	OK	OK	OK
Zoom +	Right / Zoom+	▶	Right
Option	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▼	Down	▼	Down
Return	Return	RETURN BACK	Back / Return
+ V	Vol +	+ VOL	Vol +
Info	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
+ P	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
P –	PR-	CH PAGE –	CH- / Page-
V –	Vol -	VOL –	Vol -
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
TV	Tv	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Substitut	Original	Substitut
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Lang Blue/ Lang	Blue / Prime Video / Random		
Lang Blue/ Lang	Audio / Lang I/II		