Mandis shop

Sony RM-SCU37



Original		Substitut	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
I / ⏻	Standby		Power
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SELECT	Clock/Timer	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SET	Clock/Timer Set	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TUNER MEMORY	Tuner Memory	LIST SMART	Smart / List
PLAY MODE/ TUNING MODE	Play Mode/Tuning Mode	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
REPEAT/ FM MODE	Repeat/FM	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
USB	USB	USB 8	8
CD	CD	CD - STB 3	3
TUNER BAND	Band/Tuner	TUNER 6	6
FUNCTION	Function	HOME MENU	Menu / Home
I<</-		PRESET-	I<< / Preset-
>>I/+		PRESET+	>>I / Preset+
<</←		TUNE-	<< / Tune-
>>/→		TUNE+	>> / Tune+
►	Play	SLOW ▶	Play / Slow

Original		Substitut	
❚❚	Pause	STEP - FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOLUME +	Vol+	+ VOL	Vol+
ENTER	Enter	OK	OK
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
VOLUME −	Vol-	VOL −	Vol-
Folder-		CH PAGE −	CH- / Page-
Folder+		+ CH PAGE	CH+ / Page+

https://mandis.cat/ca/Sony/1055575-6159-comandament-de-substitucio-per-Sony-RM-SCU37-A1237275A.html