Original		Substitut	
DVD	DVD	SEARCH TV/R	TV/R
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
≥10/-/--	-/--/+10	-/-- GUIDE	Guide
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
TOP MENU	Top Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up

Original		Substitut	
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
⏮/⏪	⏮ / ⏪	⏪	⏪
⏮/⏪	⏮	⏮	⏮
⏩/⏭	⏩ / ⏭	⏩	⏩
⏩/⏭	⏭	⏭	⏭
■	Stop	■	Stop
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
DELAY	Delay	SETTINGS OPT	Options
LEVEL	Level	APP MEDIA	Media
−	-	CH −	Ch -
+	+	+ CH	Ch +
SUBWOOFER	Subwoofer	AD SUBT	Subt

Original		Substitut	
SOUND MODE	Sound Mode	SOUND DUAL	Dual
SFC	SFC	TIMER AV	AV
TEST	Test	REPEAT TEXT	Text
MUTING	Muting	MUTE	Mute
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +

Original	Substitut

Original		Substitut	
CD	CD	SEARCH TV/R	TV/R
Power CD	Power CD		Power
1 CD	1 CD	1	1
2 CD	2 CD	2	2
3 CD	3 CD	3	3
4 CD	4 CD	4	4
5 CD	5 CD	5	5
6 CD	6 CD	6	6
7 CD	7 CD	7	7
8 CD	8 CD	8	8
9 CD	9 CD	9	9
0 CD	0 CD	0	0
≥10/-/--	+10/--/-- CD	-/-- GUIDE	Guide
DIRECT TUNING/DISC	Direct Tuning/Disc CD	FAV PRE-CH	Pre Ch
Play CD		PLAY MODE	Play
Stop CD			Stop
I<<<< CD			<<

Original		Substitut	
>>/>>I CD		>>	>>
TV	TV	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
Power TV	Power TV	SHIFT +	Shift + Power
1 TV	1 TV	SHIFT + 1	Shift + 1
2 TV	2 TV	SHIFT + 2	Shift + 2
3 TV	3 TV	SHIFT + 3	Shift + 3
4 TV	4 TV	SHIFT + 4	Shift + 4
5 TV	5 TV	SHIFT + 5	Shift + 5
6 TV	6 TV	SHIFT + 6	Shift + 6
7 TV	7 TV	SHIFT + 7	Shift + 7
8 TV	8 TV	SHIFT + 8	Shift + 8
9 TV	9 TV	SHIFT + 9	Shift + 9
0 TV	0 TV	SHIFT + 0	Shift + 0
≥10/-/--	+10/--/-- TV	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
VOL +	Vol + TV	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol - TV	VOL -	Vol -
TV/AV	TV/AV	TIMER AV	AV

Original		Substitut	
VCR	VCR	SEARCH TV/R	TV/ R
Power VCR		Power	
1	1 VCR- Tape	1	1
2	2 VCR- Tape	2	2
3	3 VCR- Tape	3	3
4	4 VCR- Tape	4	4
5	5 VCR- Tape	5	5
6	6 VCR- Tape	6	6
7	7 VCR- Tape	7	7
8	8 VCR- Tape	8	8
9	9 VCR- Tape	9	9
0	0 VCR- Tape	0	0
≥10/-/--	+10/ - / - - VCR	-/-- GUIDE	Gui de
Pl ay VCR		PLAY MODE	Pl ay
St op VCR			St op
I <<| << VCR		<<	<<
I << VCR		I <<	I <<

Original		Substitut	
>>| >>I VCR		>>	>>
>>I VCR		>>I	>>I
TAPE	Tape	SHIFT + SEARCH TV/R	Shi f t + TV/ R
Power Tape		SHIFT +	Shi f t + Power
Pl ay Tape		SHIFT + PLAY MODE	Shi f t + Pl ay
St op Tape		SHIFT +	Shi f t + St op
I <<| << Tape		SHIFT +	Shi f t + <<
I << Tape		SHIFT +	Shi f t + I <<
>>| >>I Tape		SHIFT +	Shi f t + >>
>>I Tape		SHIFT +	Shi f t + >>I

Original	Substitut
Tuner - Band	TV/ R
Power Tuner - Band	Power
1 Tuner - Band	1
2 Tuner - Band	2
3 Tuner - Band	3
4 Tuner - Band	4
5 Tuner - Band	5
6 Tuner - Band	6
7 Tuner - Band	7
8 Tuner - Band	8
9 Tuner - Band	9
0 Tuner - Band	0
+10/ - / - -	Gui de
Di r ect Tuni ng/ Di sc	Pr e Ch
Pl ay	Pl ay
St op	St op
I <<< / <<	<<

Original	Substitut
I << Tuner - Band	I <<
>>/ >>I	>>
>>I Tuner - Band	>>I
MD	Shi f t + TV/ R
Power MD	Shi f t + Power
1 MD	Shi f t + 1
2 MD	Shi f t + 2
3 MD	Shi f t + 3
4 MD	Shi f t + 4
5 MD	Shi f t + 5
6 MD	Shi f t + 6
7 MD	Shi f t + 7
8 MD	Shi f t + 8
9 MD	Shi f t + 9
0 MD	Shi f t + 0
+10/ - / - - MD	Shi f t + Gui de
Pl ay MD	Shi f t + Pl ay

Original	Substitut	Original	Substitut
Stop MD	SHIFT + ■ Shift + Stop		
I <<</ << MD	SHIFT + « Shift + <<		
I << MD	SHIFT + « Shift + I <<		
>>/ >>I MD	SHIFT + » Shift + >>		
>>I MD	SHIFT + » Shift + >>I		