Original	Substitut	Original	Substitut
Mute	Mute / Dimmer	Menu	Menu / Home
Power	Power	Up	Up
1	1	Exit	Exit / Cancel / Clear
2	2	Left	Left
3	3	OK	OK
4	4	Right	Right
5	5	CH+	CH+ / Page+
6	6	Down	Down
7	7	Vol +	Vol +
8	8	CH-	CH- / Page-
9	9	Vol -	Vol -
APP	Shift + Green / APP /	Info	Info / Angle
APP	Display / Media	List	Smart / List
0	0	EPG	Guide / EPG / -/--
Back	Back / Return	Red	Red / Netflix / Search
L-	I << / Preset-	Green	Green / APP / Repeat
L+	>>I / Preset+	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Substitut	Original	Substitut
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Audio	Audio / Lang I/II		
Subt	Subtitle / EQ		
Text	Text / Goto		
Tv/Rad.	TV/Radio /		
OPT	Setup / OPT /		
Still	Pause / Step / Freeze		
Tv/AV	AV / Input / RDS		