Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer	P:P	Smart / List
HDMI	SHIFT + 0 (HDMI - SAT)	CH+	CH+ / Page+
FAV	Fav / Marker / PC	Vol -	Vol -
Tv/Radio	TV/Radio /	EPG	Guide / EPG / -/--
1	1	CH-	CH- / Page-
2	2	Exit	Exit / Cancel / Clear
3	3	Menu	Menu / Home
4	4	Info	Info / Angle
5	5	Back	Back / Return
6	6	Up	Up
7	7	Left	Left
8	8	OK	OK
9	9	Right	Right
Media	Display / Media	Down	Down
0	0	Rec	Rec / Rec Mode
LIB	D. Menu / Top Menu	Play	Play / Slow

Original	Substitut	Original	Substitut
Stop	HOLD Stop / Hold		
<<	TUNE- << / Tune-		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
TEXT Text	GOTO TEXT Text / Goto		
SUBT. Subt.	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
AUDIO Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
OPT Opt.	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		