Mandis shop

0600122543

Original		Substitut	
	Power		Power
	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	→ ←	HOME SMART	Smart
	Mute	MUTE	Mute
	[.] / [▼]	AD SUBT	Subt
	F	TOP MENU MENU	Menu
	Q/Timer	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	P+	CH +	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	1	1	1
	2	2	2

Original		Substitut	
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	-/--	-/-- GUIDE	Guide
P-P	P-P	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Stop		Stop
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>

https://mandis.it/a/Sanyo/1553872/comandi-e-sostituzione-Sanyo-0600122543.htm