Mandis shop

Samsung AH5902612A

Original	Substitut
POWER	Power
TV POWER	Tv Power
OPTICAL	Optical
AUX	AUX
USB/ Bluetooth	USB/ Bluetooth
TV SOURCE	Tv Source
REPEAT	Repeat
AUTO POWER	Auto Power
SoundConnect	SoundConnect
TV VOL +	Tv Vol +
TV VOL −	Tv Vol -
TV CH	Tv CH+
TV CH	Tv CH-
AUDIO SYNC +	Audio Sync+
AUDIO SYNC −	Audio Sync-
TV MUTE	Tv Mute
TV INFO	i / Tv Info

Substitut
Power
SHIFT + Power — Shift + Power
A — Red
B — Green
C — Yellow
TIMER AV — AV
REPEAT TEXT — Text
HOME SMART — Smart
APP MEDIA — Media
SHIFT + VOL + — Shift + Vol +
SHIFT + VOL − — Shift + Vol -
CH + — Ch +
CH − — Ch -
>>
<<
SHIFT + MUTE — Shift + Mute
DISPLAY INFO — Info

Original	Substitut
TV PRE-CH	Tv Pre-Ch
DIMMER	Dimmer
I <<	I <<
Stop	Stop
Play	Play
Pause	Pause
>>I	>>I
SOUND EFFECT	Sound Effect
SMART VOLUME	Smart Volume
S/W LEVEL >	S/W Level >
< S/W LEVEL	< S/W Level
VOL +	Vol +
VOL −	Vol -
3D SOUND PLUS	3D Sound Plus
TONE	Tone
MUTE	Mute

Substitut
FAV PRE-CH — Pre Ch
SETTINGS OPT — Options
I <<
Stop
PLAY MODE — Play
Pause
>>I
SOUND DUAL — Dual
SEARCH TV/R — TV/R
Right
Left
VOL + — Vol +
VOL − — Vol -
AD SUBT — Subt
GUIDE — Guide
MUTE — Mute

https://mandis.it/a/Samsung/1567-607-comment-substituer-par-Samsung-AH59-02612A.htm