Original	Substitut	Original	Substitut
Energy/Saving	Sleep / Timer	--	Shift + Guide / EPG / -/--
Power	Power	0	0
TV	TV/Radio /	Q.View	Display / Media
TV	Shift + 1	Settings/List	Setup / OPT /
Guide	Guide / EPG / -/--	Up	Up
Info	Info / Angle	Q.Menu	D.Menu / Top
Ratio	Picture / Format	Q.Menu	Menu / Home
Input	AV / Input / RDS	Left	Left
1	1	OK	OK
2	2	Right	Right
3	3	Back	Back / Return
4	4	Down	Down
5	5	Exit	Exit / Cancel / Clear
6	6	Vol +	Vol +
7	7	FAV	Fav / Marker / PC
8	8	CH+	CH+ / Page+
9	9	Vol -	Vol -

Original	Substitut	Original	Substitut
Simplink	Smart / List		
CH-	CH- / Page-		
Mute	Mute / Dimmer		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Stop	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
AV Mode	Text / Goto		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		