Original		Substitut	
	Power		Power
	Pause		Pause
	Rec	REC MODE	Rec
	Stop		Stop
	>>		>>
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>I		>>I
	I <		I <<
	i	DISPLAY INFO	Info
	Mute	MUTE	Mute
	Windows	APP MEDIA	Media
	←	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Original		Substitut	
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	♦+	+ CH	Ch +
	♦-	CH −	Ch -
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
ENTER	Enter	HOME SMART	Smart
*	*	-/-- GUIDE	Guide
#	#	FAV PRE-CH	Pre Ch
0	0	0	0
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Original		Substitut	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
	[O]	SETTINGS OPT	Opt i ons
	[: ≡]	SOUND DUAL	Dual
	[>]	AD SUBT	Subt
	[· ·]	SEARCH TV/R	TV/ R
	[T]	TOP MENU MENU	Menu
OK	OK	OK	Ok

Original	Substitut