Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Pause / Step	Pause
Open/Close	Eject	Play	Play
1	1	Stop	Stop
2	2	Home	Smart
3	3	Menu / List	Menu
4	4	List	List
5	5	Up	Up
6	6	PR / CH+	Ch +
7	7	PR / CH-	Ch -
8	8	Down	Down
9	9	Right	Right
0	0	Left	Left
AV / Input	AV	Enter	Ok
<< Scan	<<	Display	Info
Scan >>	>>	Return	Back
I << Skip	I <<	O))) / Audio	Dual
Skip >>I	>>I	[...] / Subtit	Subt

Original	Substitut	Original	Substitut
ZOOM Zoom	SHIFT + ZOOM Shift + Eject		
SETUP Setup	SETTINGS OPT Options		
REC Rec	REC MODE Rec		
REC MODE Rec Mode	SHIFT + REC MODE Shift + Rec		
THUMBNAIL Thumbnail	PICTURE FORMAT Format		
CHP.ADD CHP. ADD	REPEAT TEXT Text		
PLAY MODE Play Mode	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play		
CLEAR Clear	CLEAR EXIT Exit		
TITLE Title	-/-- GUIDE Guide		
TV/DVD TV / DVD	SEARCH TV/R TV/R		
TV POWER Power TV	SHIFT + Shift + Power		
PR/CH PR / CH+ TV	SHIFT + + CH Shift + Ch +		
PR / CH- TV	SHIFT + CH − Shift + Ch -		
VOL Vol + TV	+ VOL Vol +		
Vol - TV	VOL − Vol -		
AV/INPUT AV / Input TV	SHIFT + TIMER AV Shift + AV		