Original	Substitut	Original	Substitut
Source	AV / Input / RDS	Internet Widgets	Shift + Smart / List
Power Tv	Power	Internet Video	Shift + Display / Media
Wide	Picture / Format	FAV	Fav / Marker / PC
Theatre	Display / Media	Guide	Guide / EPG / -/--
<<	<< / Tune-	Up	Up
Play	Play / Slow	[i +]	Info / Angle
>>	>> / Tune+	Left	Left
Sync Menu	Smart / List	OK	OK
I <<	I << / Preset-	Right	Right
Stop	Stop / Hold	Return/Back	Back / Return
>>I	>>I / Preset+	Down	Down
?/i-Manual	Sleep / Timer	Options	Setup / OPT /
Scene	TV/Radio /	Home	Shift + Menu /
Top Menu	D.Menu / Top	Red	Red / Netflix / Search
Menu	Menu / Home	Green	Green / APP / Repeat
Digital/Analog	Sound / Title	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Exit	Exit / Cancel / Clear	Blue	Blue / Prime Video / Random

Original		Substitut	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
[≡]		GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	0	0
[. . .]		EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
Vol +		VOL +	Vol +
PROG +	Prog+	CH PAGE +	CH+ / Page+
Mute		DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Vol -		VOL −	Vol -
Prog-		CH PAGE −	CH- / Page-

Original		Substitut	
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Substitut	
I/⏻	Power DVD	Power	
<<II/<I	<<	TUNE-	<< / Tune-
►	Play	SLOW	Play / Slow
II►/II►	>>	TUNE+	>> / Tune+
I<<	I <<	PRESET-	I << / Preset-
■	Stop	HOLD	Stop / Hold
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
[i+]	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
◄	Left	◄	Left
OK	OK	OK	OK
►	Right	►	Right
RETURN BACK	Return/Back	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu / Home

Original		Substitut	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
[...]	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
+	Vol +	+ VOL	Vol +
PROG +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
🔇	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
–	Vol -	VOL –	Vol -
–	Prog-	CH PAGE –	CH- / Page-
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original	Substitut	Original	Substitut
Power BD	Power	Home	Shift + Menu /
<<	<< / Tune-	1	1
Play	Play / Slow	2	2
>>	>> / Tune+	3	3
I <<	I << / Preset-	4	4
Stop	Stop / Hold	5	5
>>I	>>I / Preset+	6	6
Top Menu	D. Menu / Top	7	7
Menu	Menu / Home	8	8
Up	Up	9	9
[i+]	Info / Angle	[≡]	Text / Goto
Left	Left	0	0
OK	OK	[...]	Subtitle / EQ
Right	Right	Vol +	Vol +
Return/Back	Back / Return	Mute	Mute / Dimmer
Down	Down	Vol -	Vol -
Options	Setup / OPT / Tools	Audio	Audio / Lang I/II

Original	Substitut	Original	Substitut
Source	AV / Input / RDS	Home	Shift + Menu /
Power AMP	Power	1	1
<<	<< / Tune-	2	2
Play	Play / Slow	3	3
>>	>> / Tune+	4	4
I <<	I << / Preset-	5	5
Stop	Stop / Hold	6	6
>>I	>>I / Preset+	7	7
Top Menu	D. Menu / Top	8	8
Menu	Menu / Home	9	9
Up	Up	[≡]	Text / Goto
[i +]	Info / Angle	0	0
Left	Left	[. . .]	Subtitle / EQ
OK	OK	Vol +	Vol +
Right	Right	Mute	Mute / Dimmer
Return/Back	Back / Return	Vol -	Vol -
Down	Down	Audio	Audio / Lang I/II