Original		Substitut	
Power DVD		SHIFT +	Shift + Power
Power		Power	
Sleep		TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DVD		Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Tuner		PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1 DVD		TV 1	1
2CH		EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
1 Tuner		SHIFT + TV 1	Shift + 1
2 DVD		DVD 2	2
A.F.D.		LIST SMART	Smart / List
2 Tuner		SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3 DVD		CD-STB 3	3
Movie		SIZE ZOOM	Zoom / Size
3 Tuner		SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
Music		TITLE SOUND	Sound / Title
4 DVD		VIDEO 4	4
4 Tuner		SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4

Original		Substitut	
5 DVD		TAPE 5	5
5 Tuner		SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
6 DVD		TUNER 6	6
Dual Mono		SURROUND	Eject / Surround
6 Tuner		SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
7 DVD		AUX-HDD 7	7
Audio		LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
7 Tuner		SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
8 DVD		USB 8	8
Angle		ANGLE INFO	Info / Angle
8 Tuner		SHIFT + USB 8	Shift + 8
9 DVD		BLUETOOTH 9	9
Jump / Time		SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
9 Tuner		SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
Preset / CH/D. Skip + DVD		CH+ PAGE	CH+ / Page+
Preset / CH/D. Skip + Tuner		SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
0/10 DVD		HDMI-SAT 0	0

Original	Substitut	Original	Substitut
I << DVD	I << / Preset-	AV Menu	AV / Input / RDS
0 / 10 Tuner	Shift + 0	Muting	Mute / Dimmer
>10 / 11 / Subti DVD	Guide / EPG / -/--	Up (Main Menu)	Up
>>I DVD	>>I / Preset+	Up (AV Menu / Top Menu)	Shift + Up
12 / Enter DVD	Fav / Marker / PC	Master Vol +	Vol +
Preset/CH/D.Skip DVD	CH- / Page-	Left (Main Menu)	Left
Preset/CH/D.Skip Tuner	Shift + I << / Preset-	Left (AV Menu / Top Menu)	Shift + Left
<< / Shift DVD	<< / Tune-	OK (Main Menu)	OK
<< / Shift Tuner	Shift + << /	OK (AV Menu / Top Menu)	Shift + OK
>> / D.Tuning	>> / Tune+	Right (Main Menu)	Right
Clear	Exit / Cancel / Clear	Right (AV Menu / Top Menu)	Shift + Right
>> / D. Tuning Tuner	Shift + >> /	Display DVD	Display / Media
-/-- / Disc / Se Mode	Shift + Guide / EPG / -/--	Display Tuner	Shift + Display / Media
Play DVD	Play / Slow	Down (Main	Down
Pause DVD	Pause / Step / Freeze	Down (AV Menu / Top Menu)	Shift + Down
Stop DVD	Stop / Hold	Return / Exit	Back / Return
Top Menu / Guide	D.Menu / Top	Master Vol -	Vol -

Menu

Original		Substitut	
MAIN MENU	Main Menu	HOME MENU	Menu / Home
WIDE	Wide	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TEST TONE	Test Tone	GOTO TEXT	Text / Goto

Original	Substitut

Original		Substitut		Original	Substitut
TV I/⏻	TV Power		Power		
TV VOL	TV Vol +	VOL +	Vol +		
	TV Vol -	VOL −	Vol -		
TV CH	TV CH +	CH PAGE +	CH+ / Page+		
	TV CH -	CH PAGE −	CH- / Page-		
TV/ VIDEO	TV / Vi deo	RDS AV INPUT	AV / I nput / RDS		

Original	Substitut	Original	Substitut
Power CD	Power	7 MD/Tape	Shift + 7
Power MD/Tape	Shift + Power	8 CD	8
MD / Tape	Green / APP / Repeat	8 MD/Tape	Shift + 8
CD	Yellow / YouTube / Repeat	Jump / Time CD	Sleep / Timer
1 CD	1	9 CD	9
1 MD/Tape	Shift + 1	Jump / Time	Shift + Sleep / Timer
2 CD	2	9 MD/Tape	Shift + 9
2 MD/Tape	Shift + 2	Preset/CH/D.Skip + CD	CH+ / Page+
3 CD	3	Preset/CH/D.Skip + MD/Tape	Shift + CH+ /
3 MD/Tape	Shift + 3	0 / 10 CD	0
4 CD	4	I<< CD	I<< / Preset-
4 MD/Tape	Shift + 4	0 / 10 MD/Tape	Shift + 0
5 CD	5	> 10 / 11	Shift + Guide / EPG / -/--
5 MD/Tape	Shift + 5	I<< MD/Tape	Shift + I<< / Preset-
6 CD	6	> 10 / 11 / Subtitle CD	Guide / EPG / -/--
6 MD/Tape	Shift + 6	>>I / Subtitle C	>>I / Preset+
7 CD	7	>>I MD/Tape	Shift + >>I / Preset+

Original	Substitut	Original	Substitut
12 CD	Fav / Marker / PC		
Preset / CH / D. Skip CD	CH- / Page-		
Preset / CH / D. Skip MD/ Tape	Shift + CH- /		
<< MD/ Tape	<< / Tune-		
Clear CD	Exit / Cancel / Clear		
>> MD/ Tape	>> / Tune+		
-/-- / Disc C	Smart / List		
Play CD	Play / Slow		
Play MD/ Tape	Shift + Play /		
Pause CD	Pause / Step / Freeze		
Pause MD/ Tape	Shift + Pause / Step /		
Stop CD	Stop / Hold		
Stop MD/ Tape	Shift + Stop /		
Enter MD/ Tape	OK		
Display CD	Display / Media		
Display	Shift + Display / Media		

Original	Substitut
Power Video 1	Power
Power Video 2	Shift + Power
Video 1	Red / Netflix / Search
Video 2	Green / APP / Repeat
1 Video 1	1
1 Video 2	Shift + 1
2 Video 1	2
2 Video 2	Shift + 2
3 Video 1	3
3 Video 2	Shift + 3
4 Video 1	4
4 Video 2	Shift + 4
5 Video 1	5
5 Video 2	Shift + 5
6 Video 1	6
6 Video 2	Shift + 6
7 Video 1	7

Original	Substitut
7 Video 2	Shift + 7
8 Video 1	8
8 Video 2	Shift + 8
9 Video 1	9
9 Video 2	Shift + 9
Preset/CH/D.Skip + Video 1	CH+ / Page+
Preset/CH/D.Skip + Video 2	Shift + CH+ /
0 / 10 Video 1	0
I<< Video 1	I<< / Preset-
0 / 10 Video 2	Shift + 0
I<< Video 2	Shift + I<< / Preset-
>10 / 11 Video	Guide / EPG / -/--
>>I Video 1	>>I / Preset+
>10 / 11 Video	Shift + Guide / EPG / -/--
>>I Video 2	Shift + >>I / Preset+
Preset/CH/D.Skip Video 1	CH- / Page-
Preset/CH/D.Skip Video 2	Shift + CH- / Page-

Original	Substitut	Original	Substitut
ANT Video 1	Yellow / YouTube / Repeat		
<< Video 1	<< / Tune-		
<< Video 2	Shift + << /		
ANT Video 2	Blue / Prime Video / Random		
>> Video 1	>> / Tune+		
>> Video 2	Shift + >> /		
Play Video 1	Play / Slow		
Play Video 2	Shift + Play /		
Pause Video 1	Pause / Step / Freeze		
Pause Video 2	Shift + Pause / Step /		
Stop Video 1	Stop / Hold		
Stop Video 2	Shift + Stop /		
Enter Video 1	OK		
Enter Video 2	Shift + OK		
Display Video	Display / Media		
Display Video	Shift + Display / Media		

https://mandis.ch/shop/1358-825-ersatz-ersatz-ersatz