Mandis shop

Panasonic N2QAYB000338

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Prog/Check	Sleep
Select Drive	Pre Ch	I << Skip	I <<
1	1	Skip >>I	>>I
2	2	<< Slow/Search	<<
3	3	Slow/Search >>	>>
4	4	Stop	Stop
5	5	Pause	Pause
6	6	Play/x1.3	Play
7	7	Rec	Rec
8	8	Direct Tv Rec	TV/R
9	9	i/Status	Info
0	0	Exit	Exit
Del	3D	Direct Navigator/Pop-Up	D. Menu
Input Select	AV	Function Menu	Menu
CH/Page+	Ch +	Guide	Guide
CH/Page-	Ch -	Up	Up
Cast Vieta	Smart	Down	Down

Original	Substitut
Right / II >	Right
< II / Left	Left
OK	Ok
Option	Options
Return	Back
Red	Red
Green/ Time Slip	Green
Yellow/ Create Chapter	Yellow
Blue/ Manual Skip	Blue
Rec Mode	SHIFT + REC MODE Shift + Rec
Ext Link	Media
[≡] / Text	Text
[≡♦] / STTL	Subt
Audio	Dual
Display	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info
Power Tv	SHIFT + Shift + Power
AV Tv	SHIFT + TIMER AV Shift + AV

Original	Substitut
Vol + Tv	Vol +
Vol - Tv	Vol -
CH+ Tv	SHIFT + CH Shift + Ch +
CH- Tv	SHIFT + CH Shift + Ch -