Mandis shop

Sony RM-AMU166

Original		Substitut	
I / ⏻	Power	⏻	Power
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PLAY MODE/ TUNING MODE	Play Mode/Tuning Mode	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
REPEAT/ FM MODE	Repeat/FM	REPEAT TEXT	Text
BASS BAZUCA	Bass Bazuca	AD SUBT	Subt
EQ	EQ	SOUND DUAL	Dual
TUNER MEMORY	Tuner Memory	SEARCH TV/R	TV/R
TIMER MENU	Timer Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
I<</-	I<<	I<<	

Original		Substitut	
+/▶▶I	>>I / +	▶▶I	>>I
◀◀	<<	◀◀	<<
▶▶	>>	▶▶	>>
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏸	Pause	⏸	Pause
■	Stop	■	Stop
🗀 +/-	Folder+	2	2
🗀 -/-	Folder-	1	1
LED SPEAKER	Led Speaker	APP MEDIA	Media
VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +
VOLUME -	Vol -	VOL -	Vol -
FUNCTION +	Function+	CH +	Ch +
FUNCTION -	Function-	CH -	Ch -

https://mandis.it/a/Sony/1068852/manuale-istruzioni-Sony-RM-AMU166/2026/it