Original	Substitut	Original	Substitut
Eject	SURROUND Eject / Surround	0	HDMI - SAT 0
Power	Power	SET Set	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
HDD	SHIFT + AUX - HDD 7 Shift + 7	Vol -	VOL - Vol -
DVD	SHIFT + DVD 2 Shift + 2	O)))	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II
1	TV 1 1	[...]	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
2	DVD 2 2	INPUT SELECT Input Select	RDS AV INPUT AV / Input / RDS
3	CD - STB 3 3	TV/ VIDEO Tv/Video	PROGRAM TV/ RADIO TV/Radio /
PROG +	+ CH PAGE CH+ / Page+	TIMER Timer	TIMER SLEEP Sleep / Timer
4	VIDEO 4 4	DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media
5	TAPE 5 5	TIME/ TEXT Time/Text	GOTO TEXT Text / Goto
6	TUNER 6 6	SUR Sur	SHIFT + SURROUND Shift + Eject / Surround
PR-	CH PAGE - CH- / Page-	SYSTEM MENU System Menu	LIST SMART Smart / List
7	AUX - HDD 7 7	TITLE LIST Title List	TITLE SOUND Sound / Title
8	USB 8 8	TIMER LIST Timer List	SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List
9	BLUETOOTH 9 9	TOP MENU Top Menu	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top
Vol +	+ VOL Vol +	Up	Up
CLEAR -/-- / Clear	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	MENU Menu	HOME MENU Menu / Home

Original	Substitut
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Return	Back / Return
Down	Down
Tools	Setup / OPT /
I <<	I << / Preset-
←	Shift + I << / Preset-
· →	Shift + >>I / Preset+
>>I	>>I / Preset+
<<I / ◁	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>I / I >	>> / Tune+
Visual Search	Red / Netflix / Search
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode

Original	Substitut
Rec Pause	Shift + Pause / Step /
Rec Stop	Shift + Stop /
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Synchro Rec	Blue / Prime Video / Random
Chapter Mark	Green / APP / Repeat
Mark Erase	Yellow / YouTube / Repeat
Camera	Info / Angle
[+]	Zoom / Size
Progressive	Picture / Format

Original	Substitut
Power Tv	Power
HDD	SHIFT + AUX - HDD 7 — Shift + 7
DVD	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2
1 Tv	TV 1 — 1
2 Tv	DVD 2 — 2
3 Tv	CD - STB 3 — 3
Prog + Tv	+ CH PAGE — CH+ / Page+
4 Tv	VIDEO 4 — 4
5 Tv	TAPE 5 — 5
6 Tv	TUNER 6 — 6
Prog - Tv	CH PAGE − — CH- / Page-
7 Tv	AUX - HDD 7 — 7
8 Tv	USB 8 — 8
9 Tv	BLUETOOTH 9 — 9
Vol +	+ VOL — Vol +
-/--/Clear Tv	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--
0 Tv	HDMI - SAT 0 — 0

Original	Substitut
Vol -	VOL − — Vol -
TV/VIDEO — Tv/Video Tv	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /