Original	Substitut	Original	Substitut
Input	AV / Input / RDS	Internet Video	Display / Media
Power	Power	Sync Menu	Shift + Menu /
Track ID	Zoom / Size	Guide	Guide / EPG / -/--
I<<	I<< / Preset-	Up	Up
Pause	Pause / Step / Freeze	[i+]/[?]	Info / Angle
>>I	>>I / Preset+	Return/Back	Back / Return
?/i-Manual	D.Menu / Top	Left	Left
<<	<< / Tune-	OK	OK
Play	Play / Slow	Right	Right
>>	>> / Tune+	Down	Down
3D	Shift + Display / Media	Options	Setup / OPT /
[+]	Picture / Format	Home	Menu / Home
Stop	Stop / Hold	Red	Red / Netflix / Search
Rec	Rec / Rec Mode	Green	Green / APP / Repeat
Digital/Analog	Shift + Smart / List	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Exit	Exit / Cancel / Clear	Blue	Blue / Prime Video / Random
Scene	Smart / List	1	1

Original		Substitut		Original		Substitut	
2	2	DVD 2	2				
3	3	CD - STB 3	3				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX - HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
[≡]		GOTO TEXT	Text / Goto				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
[. . .]		EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
	Vol +	VOL +	Vol +				
PROG +	Prog/ CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+				
	Vol -	VOL −	Vol -				
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
CH −	Prog/ CH-	CH PAGE −	CH- / Page-				