Original		Substitut	
POWER ON	Power On		Power
POWER OFF	Power Off	SHIFT +	Shift + Power
(BD) 1	1/ BD	1	1
(SAT/CBL) 2	2/ (SAT/ CBL)	2	2
(DOCK) 3	3/ (DOCK)	3	3
STATUS	Status	4	4
BD	BD	5	5
TUNER	Tuner	6	6
DVD	DVD	7	7
DOCK	DOCK	8	8
TV	TV	9	9
GAME	Game	-/-- GUIDE	Guide
SAT/CBL	SAT/ CBL	0	0
V.AUX	V. AUX	FAV PRE-CH	Pre Ch
BAND	Band	A	Red
MODE	Mode	B	Green
SHIFT	Shift	C	Yellow

Original		Substitut	
MEMORY	Memory	D	Blue
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/ R
INPUT MODE	Input Mode	TIMER AV	AV
CHANNEL +	CH+	+ CH	Ch +
CHANNEL -	CH-	CH -	Ch -
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
AUDIO DELAY	Audio Delay	HOME SMART	Smart
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME -	Vol -	VOL -	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
CH LEVEL	CH Level	SOUND DUAL	Dual
SURROUND PARAMETER	Surround	ECO 3D	3D
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
◀	Left	◀	Left

Original		Substitut	
	Right		Right
ENTER	Enter	OK	Ok
NIGHT	Night	ZOOM ⏏	Eject
RESTORER	Restorer	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TONE	Tone	DISPLAY INFO	Info
TEST	Test	SETTINGS OPT	Options
DIMMER	Dimmer	DISC NAV LIST	List
	< Surround	SHIFT +	Shift + Left
	> Surround	SHIFT +	Shift + Right
	up Tuning	SHIFT +	Shift + Up
	Down Tuning	SHIFT +	Shift + Down
▶/II	Play Ipod	PLAY MODE ▶	Play
▶/II	Pause Ipod	II	Pause
	Stop Ipod	■	Stop
	<< Ipod	«	<<
	>> Ipod	»	>>
REPEAT	Repeat Ipod	REPEAT TEXT	Text

Original		Substitut	
RANDOM	Random Ipod	PICTURE FORMAT	Format
	I<< Ipod	I<<	I<<
	>>I Ipod	>>I	>>I