Mandis shop

Panasonic RAK-RX979WK

Original		Substitut	
⏻	Power	⏻	Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TIMER FADER	Timer Fader	APP MEDIA	Media
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
≥10	>10	-/-- GUIDE	Guide
PGM/-CLEAR	PGM/Clear	CLEAR EXIT	Exit
AUTO SCAN	Auto Scan	SETTINGS OPT	Options

Original		Substitut	
C-RESET	C. Reset	RETURN BACK	Back
FM MODE/BP	FM Mode/BP	PICTURE FORMAT	Format
CD PLAY MODE	CD Play Mode	ECO 3D	3D
CLOCK/ TIMER	Clock/Timer	TIMER AV	AV
TAPE	Tape	A	Red
TUNER	Tuner	B	Green
CD	CD	C	Yellow
PLAY/ REC	Play/Rec Timer	PLAY MODE ▶	Play
REW/-/⏮	Rew/-/I<<	⏮	I<<
■	Stop	■	Stop
⏭/+/FF	>>I/+/FF	⏭	>>I
H.E.S.	H.E.S.	SEARCH TV/R	TV/R
S.VIRTUALIZER	S.Virtualizer	AD SUBT	Subt
EQ	EQ	SOUND DUAL	Dual
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME -	Vol -	- VOL	Vol -