Original		Substitut	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
AUDIO I/II	Audio/I-II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
P.SIZE	P. Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
FAV.CH	FAV. CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Substitut	
9	9	BLUETOOTH 9	9
JUMP	Jump	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
0	0	HDMI-SAT 0	0
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
V+	Vol +	+ VOL	Vol +
V-	Vol -	VOL −	Vol -
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
D.SETUP	Red/D. Setup	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
REPEAT	Green/Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Substitut		Original		Substitut	
ZOOM	Yellow/zoom	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
GOTO	Blue/Goto	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PVR LIST	PVR List	LIST SMART	Smart / List				
TIME SHIFT	Time Shift	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
USB/SD	USB/SD	SHIFT + USB 8	Shift + 8				
DTV/RADIO	DTV/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /				
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	I <<	PRESET-	I << / Preset-				
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+				
DVD MENU	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top				
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				