Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	6	6
Mute	Mute	7	7
[<>]	Format	8	8
♪	Dual	9	9
[ ]	3D	0	0
PAT	Smart	Zoom	Eject
PIP Sel	Play	Swap	Pre Ch
PIP Pos	Pause	Swap	Back
PIP Size	Stop	PR-	Ch -
AV	AV	PR+	Ch +
PC	Media	Vol -	Vol -
TV	TV/R	Vol +	Vol +
1	1	Up	Up
2	2	Right	Right
3	3	Down	Down
4	4	Left	Left
5	5	OK / Freeze	Ok

Original		Substitut	
	Info	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	[+]	SETTINGS OPT	Options
	[?]	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	[♦]	AD SUBT	Subt
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Text / Mix	REPEAT TEXT	Text
	[≡x]	CLEAR EXIT	Exit
	[:≡]	-/-- GUIDE	Guide

Original	Substitut