Original		Substitut	
	Power		Power
	3D	ECO 3D	3D
	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Eco	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
	Source	TIMER AV	AV
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Substitut	
	Mute	MUTE	Mute
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	Info	DISPLAY INFO	Info
	Option	SETTINGS OPT	Options
	Smart TV	HOME SMART	Smart
	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	@ Home	APP MEDIA	Media
	Zoom-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -

Original	Substitut	Original	Substitut
Zoom+	SHIFT + CH Shift + Ch +	<<	<<
Sleep	PROG SLEEP Sleep	Rec	REC MODE Rec
PRE-CH	FAV PRE-CH Pre Ch	>>	>>
FAV	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch		
List	DISC NAV LIST List		
Red	A Red		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		
OO Lang	SOUND DUAL Dual		
Subtitle	AD SUBT Subt		
Text	REPEAT TEXT Text		
I<	I<<		
Stop	Stop		
Play	PLAY MODE Play		
Pause	Pause		
>I	>>I		